

MAQUINA RFID CLONNER**HS-RFID2**

La máquina RFID-CLONNER puede duplicar la mayoría de llaves y tarjetas de proximidad de 125 khz.

La excelente calidad de sus materiales hacen de este producto una herramienta confiable y de ultima tecnología para el uso diario.

Utiliza las llaves de proximidad PROXI VERDE y las tarjetas PROXI CARD.

La función de APAGADO AUTOMATICO, apagará la máquina luego de 2 minutos de no ser usada.

El funcionamiento es muy sencillo, dispone de 2 teclas y un led en el que indicará el resultado de la copia.

Instrucciones:

Encender la máquina y esperar a que se encienda el led amarillo.

Colocar la llave o tarjeta original y presionar la tecla READ, para que la máquina lea el código. Luego quitar la tarjeta o llave de la máquina.

Colocar la llave PROXI VERDE o la tarjeta PROXI CARD sobre la máquina y presionar la tecla COPY.

Si la copia ha sido correcta el led se vera en VERDE, caso contrario en ROJO indicando error en la copia.